

名称：塑料铸铝道钉专用AB胶水/环氧树脂道钉锚固剂说明书

材料：环氧树脂

规格：一组等于8KG 即(A-4KG/桶, B-4KG/桶)

单价: A/B: 130.00元/组 (一组大约能粘200个道钉)

沥青地面由于表面不平整只一组胶水能粘100个道钉

普通水泥路面相对平整一组胶水能粘150个道钉

环氧树脂坪地表面很平整一组胶水能粘200个道钉

使用方法：

- ① 打开红盖桶A和蓝盖桶B，倒出胶水，1:1混合均匀，涂抹于道钉与地面之间即可。
- ② 涂过胶的物品至少在240分钟内禁止移位或挪动，否则会严重影响到粘接效果。
- ③ 涂过胶的物品至少在20小时后才能正常使用，否则会影响到固化效果和粘接寿命。



注意事项：

- ① 本品在混合后会开始逐渐固化，其粘稠度会逐渐上升。
- ② 混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，并可能伴随放出少量的热量，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间内使用完。
- ③ 可使用时间：是指在25℃条件下，100G混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用。
- ④ 在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。
- ⑤ 本产品贮存方法：A-B两剂均须贮藏在阴凉通风处，两剂不可同时堆置。

注：

- ① 一组AB道钉胶水8KG可粘200个道钉 根据实际涂抹厚度而定 道钉胶凝固周期视天气情况而定。
- ② 胶在低于-5度的时候需适当加热使用。
- ③ 胶按照1:1比例配合使用，使用时少量多次配比，彻底搅拌均匀后使用，搅拌不均匀会导致胶的强度达不到。
- ④ 配好的胶应在30分钟内使用完毕，固定好道钉以后需养护24-48小时，在此期间不要用水和重车碾轧，方可完全达到强度。
- ⑤ 建议在车转弯的内侧车道或大车经过频繁的路段，尽量采用钉式道钉，以减少道钉的掉损率。